



Urine Osmolality

TMLT CODE 320021

LOINC_NUM 2695-5

CGD_CODE 34001

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

เก็บด้วยวิธี (clean catch midstream urine) ให้ผู้ป่วยทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก แล้วถ่ายปัสสาวะในช่วงแรกทิ้ง เก็บเฉพาะปัสสาวะช่วงกลางลงในภาชนะ ส่วนปัสสาวะในช่วงสุดท้ายทิ้งไป

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen - Container

Urine Cup (กระปุกใส่ฝาสีเหลือง)

ปัสสาวะช่วงกลาง (midstream urine) ปริมาตร 5-10 mL.

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวันราชการ

เวลา 8.30-16.00 น.

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

Freezing point depression

ค่าอ้างอิง

Reference

50 - 1400 mOsmol/kg

หน่วย

Unit

mOsmol/kg

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้

(time limit for requesting additional test)

-

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

-

