



Wet Smear (Wet smear for ova/parasite)

TMLT CODE 350799

LOINC_NUM 14319-8

CGD_CODE 35007

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

เก็บสิ่งตัวอย่างบริเวณ vagina ด้วย dry swab

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen - Container

ตัวอย่างส่งตรวจ : Vaginal Swab

ภาชนะที่เก็บ : ขวดปราศจากเชื้อที่มีฝาปิดสนิท ภายในบรรจุด้วย น้ำเกลือ (NSS)

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน เวลา 8.30-23.00 น.

ประกันเวลา

Turn Around Time

2 ชั่วโมง

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

Microscopic observation

Wet preparation

คำอ้างอิง

Reference

T.vag and Fungus Not found

หน่วย

Unit

-

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้

(Time limit for requesting additional test)

-

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

-

